

Montage encastré OS S2 S3 IT

Kod Electriquo: 101881 Kod TM Technologie: TM-AKC.UN000

Akcesoria niezbędne do odpowiedniego typu montażu lamp.